

Ведро складное сенсорное ES-BC-CTsensor-8L-30x29x48/11-white/black



Изделие в основном используется в офисах, кухнях, гостиных, туалетах, гостиницах, ресторанах и других закрытых помещениях для сбора отходов. Ведро также можно использовать для стирки, мытья полов или в саду и огороде. Складное ведро имеет небольшой объем в хранении, что позволяет его легко брать с собой на пикник, в лес за грибами и ягодами.

Изделие также можно использовать в качестве ведра для хранения овощей или каких либо вещей. Устройство имеет функцию открывания крышки в режиме индукционного срабатывания.

Поднесите любой предмет или руку близко к зоне интеллектуального инфракрасного зондирования (например, если предмет или рука останутся в зоне зондирования, крышка продолжит открываться) или постучите по корпусу ведра, чтобы вызвать вибрацию, крышка автоматически откроется и автоматически закроется через 5 секунд.

Продукт состоит из инфракрасного датчика, схемы датчика вибрации, микросхемы управления микрокомпьютером и т.д. Это высокотехнологичный продукт.

Этот продукт обладает такими преимуществами, как надежная работа, простота в использовании, низкое энергопотребление, удобство с точки зрения гигиены (нет необходимости касаться крышки мусорного ведра)

Варианты открывания крышки ведра.



Нажать
чтобы открыть
и закрыть



Поднести руку
на расстоянии
20-30 см для
открытия



Слегка
постучите ногой
по ведру для
открытия



Слегка
постучите рукой
по крышке для
открытия



Назначение и параметры изделия:

В изделии используется батарея 2xAA (не входят в комплектацию товара)

После установки батареек в устройство, если батарейки исправны, то индикатор начнет мигать красным. Нажмите на кнопку K2 для того, что включить устройство (индикатор покажет зеленый цвет).

Ручное открывание крышки ведра.

Кнопка K1 - кнопка ручного открытия крышки ведра. Нажать коротко для отрытия (начнет гореть зеленый индикатор) и нажать коротко для закрытия крышки (горит красный индикатор).

Если вы нажали кнопку K1 для открытия крышки и больше не нажимали ее, то крышка останется в открытом состоянии (ИК сенсорный датчик в этом случае уже не действует). Нажмите кнопку K1 для закрытия крышки и выхода из ручного режима, тогда активируется ИК сенсорный датчик и ведро снова начнет открываться без рук или за счет вибрации.



Сенсорное открывание/закрывание крышки ведра.

Когда какой-либо объект (рука) попадает в зону обнаружения (в пределах 20-30 см от внешней поверхности верхней крышки), и зеленый индикатор указывает на то, что крышка открывается. После периода ожидания в 5 секунд он автоматически закроет крышку.

Вибрационное окривание/закрываение крышки ведра.

Откройте крышку ведра слегка ударив по корпусу ногой или слегка постучав по верхней крышке рукой, чтобы создать вибрацию. Устройство обнаружит это, и зеленый индикатор будет указывать на то, что крышка открывается. После периода ожидания в 5 секунд он автоматически закроет крышку.

ВНИМАНИЕ:

Данное изделие представляет собой комбинацию пластика и электроники. его следует хранить вдали от огня, чтобы избежать опасности возгорания.

Данное изделие подходит для использования внутри помещений. Не подходит для длительного использования на открытом воздухе, в противном случае некоторые пластиковые детали будут быстро стареть под воздействием климата и солнечного света.

Данное изделие подходит для утилизации любых бытовых отходов, но не подходит для утилизации любых опасных грузов с высокой температурой или открытым пламенем, в противном случае это может привести к пожару.

Верхняя крышка данного изделия содержит электронные компоненты и не подходит для погружения в воду, так как это может привести к повреждению изделия. Если на поверхности изделия есть капли воды, вы можете высушить его перед использованием.

На верхнюю крышку данного устройства не следует класть тяжелые предметы, так как это может привести к неправильной работе устройства и его повреждению.

Данное устройство работает от электросети. Не рекомендуется несколько раз открывать и закрывать крышку вручную, так как это может вызвать обратные токи в двигателе, воздействующие на печатную плату. Углубление для рук, выполненное на верхней крышке, предназначено для использования только при отключенном электропитании устройства или во время технического обслуживания.

Поверхность этикетки с кнопками должна оставаться чистой и не содержать грязи или препятствий, поскольку это может повлиять на передачу сигналов инфракрасных датчиков, тем самым снижая функциональность устройства.

Если вы не используете устройство в течение длительного времени, пожалуйста, нажмите кнопку питания, чтобы выключить его. Гарантия - 1 год с момента покупки. Сохраняйте чек.



по вопросам **ГАРАНТИИ**
обращайтесь
на почту client@estares.ru
или по тел.: **8 800 500 66 63**

Сделано в Китае

Импортер: ООО «АЛМАК»

Телефон: 8 800 500 66 63

Адрес: 115432, г. Москва,

Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина