

## АССОРТИМЕНТ СОГЛАСНО п.4



Обзоры светильников,  
настройка пульта и  
сборка светильников  
в **instagram** и на нашем  
**YouTube** канале **Estares**.

### 1. Требования по технике безопасности

**1.1.** Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

**1.2.** При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

**1.3.** При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы. Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

**1.4.** Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

**1.5.** Светильники имеют степень защиты IP20.

### 2. Комплект поставки

**2.1.** Светильник – 1 шт.

**3.3.** Паспорт светильника – 1 шт.

**2.2.** Монтажный комплект – 1 шт.

**3.4.** Упаковка – 1 шт.

### 3. Установка и подключение

**3.1.** Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

**3.2.** Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.


**3.3.** Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.

**ВНИМАНИЕ!** Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

**3.4.** Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.

**3.5.** С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!



### Схема управления с помощью пульта



1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цвета контуров светильника
4. Регулировка цвета контуров светильника
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение к пульту / отключение от пульта
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена режимов свечения (демо-режим)
11. Ручное переключение режимов свечения
12. Память №1. Настроить режим свет и нажать кнопку M1 пока светильник не мигнет. Режим запомнен.
13. Память №2. Настройка как к пункту 12.
14. Включение 100% нейтральный свет / включение 50% нейтральный свет

**Внимание!** Вскрытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!



Пульт работает от батареек типа CR2032

### Схема управления с помощью выключателя



Сделано в Китае  
Импортер: ООО «АЛМАК»  
Телефон: 8 800 500 66 63  
Адрес: 115432, г. Москва,  
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,  
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



4. Техническое описание




Светодиодные управляемые светильники


Более подробная информация на стикере коробки светильника

| Наименование         | Мощность, Вт | Аналог, Вт | Теплый белый, лм | Холодный белый, лм | Универсальный белый, лм | Цветная Подсветка | Габаритные размеры, мм |
|----------------------|--------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| FOCOS 26W R - on/off | 13/13/26     | ЛН 80x3    | 1300             | 1300               | 2600                    | -                 | 200 x h 50             |
| FOCOS 40W S - on/off | 20/20/40     | ЛН 100x4   | 2000             | 2000               | 4000                    | -                 | 200 x 200 x h 50       |
| GLORIA 84W 3R        | 42/42/84     | ЛН 100x8   | 4200             | 4200               | 8400                    | -                 | 580 x h 150            |
| GLORIA 140W 5R       | 70/70/140    | ЛН 100x14  | 7000             | 7000               | 14000                   | -                 | 580 x h 140            |
| GLORIA 120W 5R       | 60/60/120    | ЛН 100x12  | 6000             | 6000               | 12000                   | -                 | 600 x h 130            |
| SIENA 80W 4R         | 40/40/80     | ЛН 100x8   | 4000             | 4000               | 8000                    | -                 | 660 x h 140            |
| SPRING 120W 8R       | 60/60/120    | ЛН 100x12  | 6000             | 6000               | 12000                   | -                 | 580 x h 230            |
| MOON 70W 2R          | 35/35/70     | ЛН 100x7   | 3500             | 3500               | 7000                    | -                 | 620 x 320 x h 150      |
| MOON 120W 5R         | 60/60/120    | ЛН 100x12  | 6000             | 6000               | 12000                   | -                 | 600 x h 140            |
| MANE 45W OV          | 45/45/45     | ЛН 80x5    | 4500             | 4500               | 4500                    | -                 | 600 x h 170            |

FOCOS 40W S - on/off




FOCOS 26W R - on/off




MANE 45W OV




GLORIA 140W 5R




GLORIA 84W 3R




GLORIA 120W 5R



SIENA 80W 4R




SPRING 120W 8R



MOON 70W 2R



MOON 120W 5R



5. Хранение

5.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 6.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.
- 6.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 6.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.