

9. Хранение

9.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

10. Техническое обслуживание

10.1. При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

11. Гарантийные обязательства


11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

11.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

11.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

11.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

11.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



Паспорт изделия



АССОРТИМЕНТ СОГЛАСНО п.4



Обзоры светильников,
настройка пульта и
сборка светильников
в **instagram** и на нашем
YouTube канале **Estares**.

1. Общие сведения

1.1. Светодиодный светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.

1.2. Отличительной особенностью потолочного светильника является функция DOUBLE (двухцветный свет), возможность настройки яркости света, а также функция «ночник».

В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий включать и выключать светильник, устанавливать необходимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время.

1.3. Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов.

Корпус: Алюминий; Рассеиватель: Опал; Пульт: АБС-пластик.

1.4. Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.

1.5. Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 25 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.

1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.

1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

3.1. Светильник – 1 шт.

3.2. Пульт дистанционного управления – 1 шт.

3.3. Монтажный комплект – 1 шт.

3.4. Монтажный комплект – 1 шт.

3.5. Паспорт светильника – 1 шт.

3.6. Упаковка – 1 шт.

4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый свет, лм	Режим DOUBLE, лм	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм
MEDUSA DOUBLE 250W R	250	ЛН 100x24	25000	12000	1300	660 x h 230
MEDUSA DOUBLE 168W R	168	ЛН 100x16	16000	8000	1000	560 x h 230

5. Сборка светильника

5.1. Вставьте плафоны светильника в боковые отверстия на основании светильника изгибом вниз. Отверстия на плафонах должны совпасть с отверстиями на основании.

5.2. Закрепите плафоны при помощи винтов

5.3. Соедините провода от плафонов светильника между собой последовательно по принципу ПАПА-МАМА, разделив их на 2 группы по 3 плафона (Рис.3). Оставшиеся 4 провода от разных групп плафонов соединяем с проводами от драйвера (MEDUSA DOUBLE 168W).

5.4. В светильнике MEDUSA DOUBLE 250W (Рис.2) провода от плафонов светильника и от драйвера соединяем между собой по принципу ПАПА-МАМА и по цветам коннекторов (черный с черным, белый с белым, красный с красным) (Рис.1).

5.5. Соберите провода компактно, уложите в основание светильника группами и закрепите для удобства хомутом.

5.6. Выберите место для установки светильника и выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

5.7. Снимите монтажную скобу со светильника и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажных скобах.

5.8. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к потолку.

5.9. Скоммутируйте провода от светильника с проводами для подключения.

5.10. Прикрепите светильник к монтажной скобе винтами через предусмотренные отверстия в корпусе светильника.

7. Настройка и управление

7.1. Синхронизация пульта и светильника.

7.1.1. Включите светильник.

7.1.2. На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 ().

7.1.3. Светильник моргнет 1 раз.

7.1.4. Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

7.2. Рассинхронизация пульта и светильника.

7.2.1. Включите светильник.

7.2.2. На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 ().

7.2.3. Светильник моргнет 1 раз.

7.2.4. В течении 5 сек зажмите кнопку 2 (ON).

7.2.5. Светильник моргнет 1 раз.



7.2.6. Пульт отвязан.

7.3. Настройка памяти M1 и M2

7.3.1. Настройте яркость и цветность света

7.3.2. Нажмите и удерживайте M1 либо M2 пока светильник не моргнет 1 раз.

7.3.3. Ваши настройки сохранены.



8. Габаритные и монтажные размеры

